


14 Systemeinstellungen

Unter Systemeinstellungen verstehen wir solche, die nicht nur bestimmte Loks, sondern das gesamte System betreffen. Die Größe des Lokstapels ist z.B. ein solches Systemmerkmal, oder auch die Anzeige der Softwareversion. Das Einstellen von Systemeigenschaften erfolgt immer in den gleichen Schritten:



Bestätigen Sie die Auswahl mit der A-Taste.



Ab hier werden die Zahlenwerte verändert, so wie Sie dies schon von anderen Menüs her kennen. Wählen Sie nun die gewünschte Systemeigenschaft:

Y	bewirkt die Einstellung
07	Beim Drücken der Nothalttaste wird die Spannung am Gleis ausgeschaltet. Dies ist die Werkseinstellung
08	Beim Drücken der Nothalttaste wird die Lok mit der im Display angezeigten Adresse angehalten.
09	Beim Drücken der Nothalttaste werden alle Loks angehalten, die Spannung am Gleis bleibt aber eingeschaltet.
10	Ändern der XpressNet (XBUS) - Adresse. Weitere Informationen hierzu siehe unten.
11	Versionsnummer des LH90 wird angezeigt
12	Servicenummer des LH90 wird angezeigt
13	Versionsnummer der Zentrale wird angezeigt
14	Einstellen der Größe des Lokstapels.
99	Die Herstellerkonfiguration des LH90 wird wiederhergestellt: <ul style="list-style-type: none"> - im Lokstapel sind die Adressen 1 bis 8 eingetragen - die XpressNet Adresse wird auf 2 eingestellt